



NOVOMIX

RÉPARATIONS ET COLLAGES INSTANTANÉS DE TOUS MATÉRIAUX

PROPRIETES :

NOVOMIX est une colle polyuréthane bi-composants de technologie hautement performante développée pour le collage et la réparation de tous les matériaux : plastiques, métaux, bois, pierre et béton et également des matières synthétiques (pare chocs, calandres, boucliers, radiateurs, poubelles...en 90 secondes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Temps de mélange	1 minute
Temps de travail	1 minute et 30 secondes
Résistance à la traction	2600N/cm ²
Résistance au cisaillement sur aluminium	1350N/cm ²

UTILISATIONS :

NOVOMIX s'applique sur des pare chocs, poubelles, calandres, radiateurs, rétroviseurs, coupe vent des semi remorques, conduites métalliques, tapis roulants, goulottes, chauffe eau, etc...

MODE D'EMPLOI :

Débarrasser le support à coller de toutes les particules de saleté et de rouille.

Poncer si nécessaire (améliore le collage).

Nettoyer et dégraisser.

Placer la cartouche dans le pistolet bi poussoir et s'assurer que les 2 composants sortent de façon égale de la cartouche et ensuite placer l'embout mélangeur.

Faire sortir la quantité nécessaire.

Si on arrête d'actionner le pistolet plus de 1 minute, changer l'embout et recommencer.

Lorsqu'on a terminé retirer l'embout et nettoyer à l'aide d'un chiffon les sorties de la cartouche en prenant soin de ne pas mélanger les 2 composants afin de ne pas créer de particules durcies dans ces sorties qui pourraient boucher l'embout mélangeur lors d'une prochaine utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :



H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

P264

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280

Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Léa M. collectivities – 427 avenue de Limoges - 79000 NIORT

Tel : 05.49.77.08.25 - Fax : 05.49.77.08.29 - E-mail : lea.m.collectivites@orange.fr - Site internet : www.leam.fr