



## **DEGRIPNET A**

### **DÉGRIPPANT-LUBRIFIANT PROFESSIONNEL**

#### **PROPRIETES :**

DEGRIPNET A possède un très haut pouvoir pénétrant et une action très rapide qui lui permet de s'insinuer entre la rouille et les surfaces métalliques. Solutionne rapidement les problèmes de grippage et de corrosion. Après utilisation, DEGRIPNET A laisse un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage, remontage, évitant la reprise immédiate de l'oxydation en ambiance agressive (air marin).

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Gaz propulseur de sécurité ininflammable en conformité avec la convention de Montréal pour la protection de la couche d'ozone.

DEGRIPNET A est neutre et n'attaque pas les métaux ferreux, alliages légers, caoutchoucs.

DEGRIPNET A est exempt de silicones.

#### **UTILISATIONS :**

DEGRIPNET A est recommandé pour le dégrillage et la lubrification des visseries, charnières, roulements, chemisages, perçages etc...

#### **MODE D'EMPLOI :**

Pulvériser directement sur les parties à dégripper :

- pulvérisation localisée : utiliser le tube prolongateur.
- Pulvérisation large : retirer le tube prolongateur.

Laisser agir.

Renouveler l'opération si nécessaire.

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI ET STOCKAGE :**

Stocker hors de portée des enfants et à l'abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source d'étincelle ou d'ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement.